Jak prawidłowo skonfigurować drukarkę Zebra TPL 2824 lub Zebra TPL 2622 ?



Właściwości: Zebra TLP2824 🛛 😨 🔀	Zakładka Ogólne
Dgólne Udestępnianie Porty Zaawansowane Czcionki Narzędzia Informacje	Wybierz : Preferencje Drukowana
Lokalizacja:	
Komentarz:	
Model: Zebra TLP2824	
Funkcje	
Kolor: Nie Dostępny papier:	
Zszywanie: Nie	
Szybk.: Nieznany	
Maksymalna rozdzielczość: 203 dpi	
Preterencje drukowania Drukuj stronę testową	
OK Anuluj Zastosuj Pomoc	
Preferencje drukowania: Zebra TLP2824	Zakładka – Ustawiania Strony.
stawienia strony Grafika Materiał Opcje Informacje Materiał Nazwa: USER (50,8 mm × 101,6 mm)	W tym miejscu należy ustawić parametry naszej naklejki PDL.
Nowy Edytuj	W tym celu w sekcji Materiał
Podgląd Orientacja Efekty Pionowa Godocie kustrzane	Wybieramy NOWY
ALE C Pionowa 180° Pionowa 180° Pozioma 180°	Parametry Orientacja (konfiguruj po zakończeniu skonfigurowaniu sterownika)
Ustawienia wstępne Nazwa: <ustawienia domyślne=""></ustawienia>	W zależności od umiejscowienia dwóch małych czarnych markerów na naklejce
Opcje zaawansowane	wybieramy orientację Pionowa lub Pionowa 180
© 1997-2006 Seagull Scientific, Inc., Autorzy programu do drukowania etykiet BarTender®.	
OK Anuluj Zastosuj Pomoc	



🌢 Preferencje drukowania: Zebra TLP2824 🛛 😨 🔀	Prawidłowo wprowadzone dane pozwalają
Ustawienia strony Grafika Materiał Opcje Informacje	
Material	
Nazwa: Legitymacja ISIC (50,8 mm x 36,0 mm) USER (50,8 mm x 101,6 mm) 2 x 4 (50,8 mm x 101,6 mm) Legitymacja ISIC (50,8 mm x 35,0 mm)	
Podgląd Orientacja Efekty Pierowa C Pozioma Diemowa 180*	<u>Uwaga :</u>
C Pozioma 180*	Każdy użytkownik systemu, posiada własne
Ustawienia wstępne	<u>ustawienia drukarki i nie są one</u>
Nazwa: (Bieżące ustawienia) <u>Zarządzaj</u>	<u>koleżanka kolega loguje się do systemu (MS</u> XP. nie CM NET) własnym loginem i hasłem
Opcje zaawansowane	musimy i jej ustawić parametry sterownika.
© 1997-2006 Seagull Scientific, Inc., Autorzy programu do drukowania etykiet BarTender®.	
OK Anuluj Zastosuj Pomoc	
Preferencje drukowania: Zebra TLP2824	Przechodzimy do zakładki Materiał
Ustawienia strony Grafika Materiał Apcje Informacje	Zmieniamy typ nośnika na
Ustawienia mediów	Etykiety ze znacznikami
Metoda druku: Bezpośrednio do drukarki termicznej	(te czarne paski z tyłu rolki z naklejkami to
Typ nosnika: Etykiety ze znacznikami 💌 T. Udwroc czujnik	
Wysokość odstępu: Wyrównanie odstępu:	Oznaczamy wysokość na 2 mm (poprzednio
Oznacz wysokość: 20 mm Oznacz odstęp: 0,0 mm	3,1 mm)
Podawaree dodatkowe:	Wybieramy Zastosuj i wychodzimy z
Obsługa nośników	zakładki Preferencje drukowania.
czymose po drukowania: Loneiwij	
Wystąpienie: Po każdej stronie	<u>Uwaya .</u> Każdy użytkownik systemu nosiada własne
Interwał: Regulacja podawania	<u>ustawienia drukarki i nie są one</u>
	dziedziczone. Oznacza to iż jeżeli nasza
	<u>koleżanka kolega loguje się do systemu (MS</u>
	<u>XP, nie CM.NET) własnym loginem i hasłem,</u> <u>musimy i jej ustawić parametry st</u> erownika.
OK Anuluj Zastosuj Pomoc	

Dgólne	Udost	ępnianie	Porty	Zaawansowane	Czcionki	Narzędzia	Informacje	
Druk	karka							
Djukuje Działanie			Kopf	Kopfiguruj 🕶				
	Test ogó	iny	-					
F	Pusta str	ona		1				
	Konfigura	acja		Qpcie	logowania			
	Lista for	natów	1-	Konfiguracia	pamięci pod	tręcznej		
4	Lista gra	fik.						
	Lista czci	onek.						

W ogólnych właściwościach drukarki wybieramy zakładkę **Narzędzia**

Przesyłamy zapisane dane sterownika do drukarki poprzez wydruk *TEST Ogólny*

Uwaga:

Drukarka przed wysłaniem komendy drukowania testu, musi być przygotowana tj.

Włączona, Zielony przycisk, podświetlony na zielono)

Prawidłowo skonfigurowany sterownik, powoduje wydruk naklejki ze słowem TEST. Pierwsze drukowanie może spowodować wydruk dwóch naklejek 1 pustej, w takim przypadku dla sprawdzenia poprawności drukowania proszę wydrukować ponownie Test ogólny.

Gdy już nasza drukarka drukuje prawidłowo – możemy pozwolić sobie na ustawienie orientacji, pozwoli to na prawidłowe umiejscowienie markerów (dwóch kreseczek), które ułatwiają naklejenie naklejki na kartę.